

BALANSER OPRUŽNI YALE, SERIJA YBF, YBF-L

Šifra: YALEYBF...



YALE balanseri serije YBF i YBF-L sa povećanom dužinom sajle, koriste se da operateru olakšaju rad sa teškim alatima, nosivost ove serije balansera može biti do 200 kg. Korištenjem konusnog bubnja za sajlu kompenzira sa težina zakačenog opterećenja, težine do 200 kg se mogu pomicati po vertikalnoj osi bez većeg napora.

Značajke: kućište od visoko otpornog aluminijskog tlačnog lijeva, za maksimalnu otpornost na udarce, ručno zaključavanje bubnja za lakšu izmjenu sajle ili promjenu ovješnog alata, specijalni opružni sklop garantira kompenziranje težine u čitavom radnom rasponu, jednostavna izmjena žičanog užeta, opružni sklop kao zasebna cjelina u vlastitom kućištu olakšava izmjenu i smanjuje opasnost od ozljeda, vodilica sajle izrađena od nylona otpornog na habanje, moguća zamjena bez vađenja sajle, indikator opterećenja, gornje i donje ovjesno oko služi za vezanje sekundarnog lanca koji smanjuje mogućnost pada balansera ili ovješnog tereta.

Primjene: oprema za točkasto zavarivanje, oprema za klaonice, strojevi za zakivanje i sl.

Model	Minimalna nosivost	Maksimalna nosivost	Radni raspon	Težina
	kg	kg	m	kg
YBF-01	0,5	1,5	1,0	1,0
YBF-02	1	2	1,0	1,0
YBF-03	1,5	3	1,3	1,8
YBF-05	3	5	1,3	1,9
YBF-09	4,5	9	1,3	4,0
YBF-15	9	15	1,3	4,0
YBF-22	15	22	1,5	8,0
YBF-30	22	30	1,5	8,0
YBF-40	30	40	1,5	10,5
YBF-50	40	50	1,5	10,5
YBF-60	50	60	1,5	11,0
YBF-70	60	70	1,5	11,5
YBF-85	70	85	1,5	12,0
YBF-100	85	100	1,5	12,5
YBF-120	100	120	1,5	28,0
YBF-140	120	140	1,5	29,0
YBF-170	140	170	1,5	35,0
YBF-200	170	200	1,5	36,0

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30