



BALANSER OPRUŽNI YALE, SERIJA YFS, YFS-A

Šifra: YALEYFS....

YALE balanseri su dizajnirani tako da povlače sajlu kada nije opterećena nikakvom silom, odabrani kapacitet balansera treba držati obješeni alat uvijek u istom položaju (na dohvat ruke), povlačni okretni moment opruge raste sa količinom izvučene sajle tako da se nakon upotrebe vraća uvijek u namješteni (odabrani) položaj.

Značajke: lijevano čelično kućište, obojeno, automatsko zaključavanje bubnja prema DIN 15112, dodatni ojevni sigurnosni lanac, vodilica sajle napravljena od nylona otpornog na trošenje, izjava o sukladnosti EC, mogućnost podešavanja visine zaustavljanja sajle u željenom položaju,

Seriya YFS-A - sa zapornim mehanizmom za zaključavanje (Račna), zaključava izvlačenje sajle za neograničeno kretanje alata, može biti uključeno ili isključeno,

Primjena: pneumatski alati, alati za montažu, pištolji za lakiranje, pištolji ili klješta za zakivanje, polirke ili brusni alati...

Model	Minimalna nosivost	Maksimalna nosivost	Radni raspon	Težina
	kg	kg	m	kg
YFS-01	0,5	1,5	1,6	0,35
YFS-02	1,5	3,0	1,5	0,35
YFS-03	2,0	5,0	2,4	3,9
YFS-04	4,0	6,0	2,4	4,5
YFS-05	6,0	10,0	2,4	4,5
YFS-03-A	2,0	5,0	2,4	3,9
YFS-04-A	4,0	6,0	2,4	4,5
YFS-05-A	6,0	10,0	2,4	4,5