



## CILINDAR HIDRAULIČNI SA ZAKLJUČAVANJEM JEDNORADNI YEL

Šifra: CMCO YALE YEL

Hidraulični cilindri sa zaključavanjem su preporučeni za upotrebu kada je teret potrebno zadržavati podignut dulje vrijeme. Hidrauliku je moguće ispustiti tako da se cilindar koristi kao mehanički oslonac. Pumpa se može odvojiti od cilindra. Koriste se pri podizanju i pomicanju teške mašinerije, čeličnih konstrukcija, mostova ili sličnih tereta, te podupiranju građevina i temelja.

- Radni pritisak do 700 bara.
- Jednoradni, koriste gravitaciju za povratak.
- Tvrdi kromirani klipovi sa trapeznim navojem.
- Zamjenjivo otvrdnuto sedlo.

Dostupni su cilindri od 30, 50, 93, 140, 220, 340, 430, 560, 670, 880, 1100 t.

Cilindri od 30, 50, 93, 140 t su dostupni sa podizanjem od 50,100, 150, 200 i 300 mm.

Cilindri ostalih nosivosti su dostupni sa podizanjem od 50,100, 150 i 250 mm.