

## CILINDAR POVLAČNI JEDNORADNI YPL

Šifra: CMCO YALE YPL

Povlačni jednoradni cilindri su u mogućnosti proizvesti veliku povlačnu silu. U neutralnoj poziciji cilindar je raširen. Ugrađena opruga vraća skupljeni cilindar nakon otpuštanja pritiska.

- Radni pritisak do 700 bara.
- Jednoradni sa oprukom za povratak.
- Tijelo cilindra i klip su izrađeni od krom-molibden čelika te su termički obrađeni.
- Mogu se koristiti u svim položajima (osim modela ypps koji dolazi sa ugrađenom ručnom pumpom)

Model	Veličina cilindra	Nosivost	Maks. pomak	Efektivna površina klipa	Maks. volumen ulja	Duljina između spojnika	Težina
	t	kN	mm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup>	mm	kg
YPL-10/150	10	100	150	14.2	213	750	9
YPL-20/150	20	200	150	30.6	459	795	22
YPL-30/150	30	300	150	42.6	639	875	29
YPL-51/150	51	510	150	74.6	1120	955	59
YPPS-10/150	10	100	150	14.2	213	750	19