



CILINDAR UNIVERZALNI JEDNORADNI YS-NASTAVAK

Šifra: CMCO YALE YS2

Robusna konstrukcija sa dugim vodilicama omogućava cilindru da izdrži i bolje podnosi bočna i ekscentrična opterećenja, kod jednoradnih cilindara ulje pod tlakom se dovodi samo s jedne strane klipa, koji vrši koristan rad samo u jednom smjeru, povratno kretanje ostvaruje se oprugom ili težinom tereta. Univerzalni cilindri su namjenjeni za razne poslove gdje su potrebne velike sile i male dimenzije. Zbog raznih montažnih načina cilindri se mogu jednostavno prilagoditi instalaciji u stezaljke, preše sa okvirom i slično.

- Radni pritisak do 700 bara.
- Jednoradni sa oprugom za povratak.
- Tijelo cilindra i klip su napravljeni od čvrstog krom-molibden čelika i termički su obrađeni.
- Tvrdi kromirani klip sa zamjenjivim termički obrađenim sedlom.

Model	Veličina cilindra	Nosivost	Podizanje	Nosiva površina	Maks. volumen ulja	Skupljena visina	Vanjski radijus cilindra	Težina
	t	kN	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	kg
YS-23/25	23	230	25	32,9	83	116	85	5,0
YS-23/50	23	230	50	32,9	166	150	85	6,0
YS-23/100	23	230	100	32,9	332	202	85	7,5
YS-23/160	23	230	160	32,9	531	277	85	10,0
YS-23/210	23	230	210	32,9	697	330	85	12,0
YS-23/250	23	230	250	32,9	830	376	85	13,5
YS-23/300	23	230	300	32,9	996	428	85	15,0
YS-23/345	23	230	345	32,9	1145	477	85	16,5
YS-30/125	30	300	125	42,9	552	245	102	13,0
YS-30/200	30	300	200	42,9	884	325	102	17,0
YS-50/50	50	500	50	71,5	355	170	125	15,0
YS-50/100	50	500	100	71,5	709	220	125	19,0
YS-50/160	50	500	160	71,5	1135	285	125	24,0
YS-50/320	50	500	320	71,5	2269	460	125	37,0
YS-70/150	70	700	150	100,0	1478	285	146	32,0
YS-70/330	70	700	330	100,0	3252	490	146	52,0
YS-100/100	100	1000	100	143,0	1432	275	180	43,0
YS-100/200	100	1000	200	143,0	2863	375	180	64,0

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30