



DIGITALNI INSTRUMENTI ZA VANJSKO MJERENJE S STALNOM MJERNOM SILOM

Šifra: SCH829150 SCH829151 SCH829152 SCH829154

Digitalni vanjski mjerni instrumenti su opremljeni s nerotirajućim vretenom i stalnom mjernom silom, vrlo su prikladni za dugotrajno korištenje koje zahtijeva visoku preciznost

Mjerni raspon : 0 - 25 mm

Rezolucija : 0.001 mm

Točnost : ± 0.002 mm.

Ponovljivost : 0.001 mm

mm/inch konverzija

USB izlaz podataka

Opremljeno s raznim mjernim programima:

1. ABS/INC mjerenja i funkcija držanja
2. Čuvanje min/max vrijednosti
3. Postavljanje granica tolerancije i pokazatelja pri premašivanju vrijednosti
4. Statistike : broj mjerenja, prosječna vrijednost, devijacija, mjerni raspon, najmanja i najveća vrijednost
5. Kalibracija : postavite vrijednosti usporedaba i tolerancije s Microstatovim kontrolnim prekidačem.

Standardna mjerna sila: 8 N, također dostupno s 4 N (LP)

Dostupni su razni drugi modeli

Isporuka u kutiji, uključuje i AC adapter

Napajanje : 1 punjiva baterija

Kataloški broj	Nakovanj	Osovina
829.150	ravan, 8 mm	ravan, 8 mm
829.151	kugla	kugla
829.152	kugla	ravan, 8 mm
829.154	ravan, 16 mm	ravan, 16 mm

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30