

DIZALICA ELEKTROMOTORNA LANČANA - MODEL : CPS

Šifra: YALE CPS

Elektromotorna lančana dizalica CPC je najmanji i najlakši model među dizalicama u programu "COLUMBUS McKINNON-YALE" dizalica. Visoka pouzdanost i kompaktna izvedba dizalice su idealni za brojne primjene u montaži konstrukcija, servisnim radovima i mnogim industrijskim područjima za prijenos malih i srednjih tereta.

Karakteristike modela YALE - CPS :

Pogonski elektromotor izveden u zaštiti IP 54, protiv prašine i prskanja. Upravljačko tipkalo izvedeno u zaštiti IP 65 protiv prašine i prodora vode iz svih smjerova. Ugrađena zaštita (kvačilo) radi zaštite od preopterećenja i produženja životnog vijeka dizalice. Robusno aluminijsko kućište dizalice, zaštićeno elektrostatskom plastifikacijom.

[Tehnički detalji YALE - CPS.pdf](#)

[YALE - CPS nacrti slike detalji](#)



Model	YALE		CPS 1-4	CPS 1-10	CPS 2-6	CPS 5-3
Nosivost/Br. lanaca		kg/kom	125/1	125/1	250/1	500/2
Visina dizanja		m	3,0	3,0	3,0	3,0
Lanac teretni (dim.)		mm	4x12,2	4x12,2	4x12,2	4x12,2
Pogonska grupa		FEM/ISO	1Bm/M3	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4
Brzina dizanja		m/min	4,00	10,00	6,00	3,00
Snaga motora		kW	0,10	0,25	0,28	0,28
Visina od kuke do kuke min.		mm	276	276	276	303
Težina		kg	11,5	11,5	11,5	12,5
Priključni napon		V	230V 1Ph AC	400V 3Ph AC	400V 3Ph AC	400V 3Ph AC