



## DVOSTRANI VILJUŠKASTI KLJUČEVI

Šifra: STW4003...

### Karakteristike:

- Ključevi s metričkim, nejednake veličine ključeva
- Ravni dizajn, položaj čeljusti 15°
- Čvrst, tanak i lagan inteligentan dizajn
- Visoka čvrstoća na savijanje zahvaljujući dvostrukom T-profilu
- STAHLWILLE okrugla obrada osigurava površinu ugodnu za kožu i dobro prianjanje
- Iznimno otporan, iznimno izdržljiv
- Kovan, kaljen i ohlađen u uljnoj kupelji
- Kromirani čelik, kromiran
- U kartonskoj ambalaži

---

### Dvostruki T-profil

Dvostruki T-profil koji se koristi za STAHLWILLE viljuškaste i okaste ključeve štedi materijal tamo gdje nije potreban i jamči dvije stvari odjednom: vrhunsku stabilnost dimenzija i iznimno malu težinu, koju god veličinu ključa odabrali. Kao rezultat toga, kompleti alata tvrtke STAHLWILLE teže znatno manje. Ali to nije sve: dvostruki T-profil tvrtke STAHLWILLE dobro leži u ruci, omogućuje rad bez zamora i može se udobno i sigurno držati. Time se također povećava sigurnost korisnika.

---

### Sustav kontrole alata

Sigurnosni umeci - dizajnirani da odgovaraju našim kolicima za alat i kutijama za alat. Sa žutim signalnim izrezima koji pokazuju jesu li svi alati na svojim mjestima.