



DVOSTRANI ZGLOBNI KLJUČEVI

Šifra: STW4301....

Karakteristike:

- S metričkim dimenzijama, nejednake veličine širine
- Sa zakretnim dvostrukim šesterokutom
- Izdržljiv, tanak i lagan dizajn
- Visoka čvrstoća na savijanje zahvaljujući dvostrukom T-profilu
- STAHLWILLE okrugla završna obrada osigurava površinu koja je ugodna za kožu i dobro prianja
- Iznimno otporan, iznimno izdržljiv
- Kovan, kaljen i ohlađen u uljnoj kupelji
- Kromirani čelik, kromiran

Dvostruki T-profil

Dvostruki T-profil koji se koristi za STAHLWILLE viljuškaste i okaste ključeve štedi materijal tamo gdje nije potreban i jamči dvije stvari odjednom: vrhunsku stabilnost dimenzija i iznimno malu težinu, koju god veličinu ključa odabrali. Kao rezultat toga, kompleti alata tvrtke STAHLWILLE teže znatno manje. Ali to nije sve: dvostruki T-profil tvrtke STAHLWILLE dobro leži u ruci, omogućuje rad bez zamora i može se udobno i sigurno držati. Time se također povećava sigurnost korisnika.