



## EKRAN ZA MJERNE UREĐAJE

Šifra: SCH3480430000

RID (Remote Instrument Display) je jednostavan dvo-kanalni ekran za spajanje digitalnih mjernih uređaja putem RS232C ili Mitutoyo priključka i prikaz izmjerenih vrijednosti na velikom i preglednom zaslonu. Oba kanala imaju i LED indikator sa 24 pozicije sa mogućnošću postavljanja gornjih i donjih tolerancijskih vrijednosti za brzu i jednostavnu IDE/NE IDE kontrolu. Uređaj je opremljen RS232C i Mitutoyo Digimatic izlazom podataka tako da izmjerene vrijednosti mogu biti poslone direktno na printer ili na računalo jednostavnim pritiskom na taster na uređaju ili opcijskim nožnim prekidačem.

Značajke: 2 kanalni display, 2 LED indikatora sa 22 pozicije svaki, LED indikacija, korisnički definirane donje i gornje tolerancijske mjere, 2 RS232C ulaza, 2 Mitutoyo Digimatic ulaza, izlaz za printer Mitutoyo Digimatic,

Opcije: nožni prekidač, dodatno napajanje (mini AC adapter) izlaz za tipkovnicu.