



ELEKTRONIČKI MOMENT KLJUČ SENSOTORK

Šifra: STAHL....

Karakteristike:

- prikaz vrijednosti
- kompaktan oblik za manje zakretne momente od 1 N·m naviše
- mjerne jedinice: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- mjerenja neovisna o točki primjene sile
- dodatne funkcije pomoću softvera SENSOMASTER 4 (nije uključeno, besplatno preuzimanje na www.stahlwille.com);
- podesive spojnice
- procjena rada zatezanja pomoću LED dioda u boji, zujalice i vibracije
- interval kalibracije podesiv
- funkcija zapisivanja
- isporuka s litijskom baterijom od 3,6 V, tip 14500, pakiranom u skladu s UN3091, klasa 9
- kalibracija u kombinaciji s perfectControl® kalibracijskom jedinicom br. 7794 ili kompletnim sustavom kalibracije br. 7706 (ponovno podešavanje ne zahtijeva rastavljanje)
- certifikat u skladu s DIN EN ISO 6789-2:2017
- vrijednost odstupanja prikaza $\pm 4\%$



QuickRelease

Tehnologija QuickRelease osigurava da se alati ne mogu nenamjerno izgubiti – dok omogućuje brzu i sigurnu promjenu alata.



Fine tooth ratchet mechanisms.

STAHLWILLE čegrtaljke s finim zubima imaju posebno razvijeni, savršeno uravnotežen mehanizam s 80 zuba, koji osiguravaju maksimalnu nosivost i, u isto vrijeme, izvrsnu izdržljivost. Kod STAHLWILLE čegrtaljki s finim zubima, ne manje od osam zuba se zahvata odjednom, što osigurava glatku radnju. Uski zaporni kut od samo $4,5^\circ$ omogućuje učinkovit rad u skućenim prostorima.

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30