



HIDRAULIČNA OPREMA ZA TESTIRANJE PODIZNE OPREME RPYS-1215

Šifra: **CMCO YALE RPYS-1215**

Hidraulična oprema za testiranje dizalica sa polugom, kolotura, povlačnih dizalica kao i druge podizne opreme nakon popravaka ili inspekcija.

Testiranje podizne opreme

- Podizna oprema se postavi između gornjeg i donjeg oka, lanac se napne kao kontra sila ulju unutar hidrauličnog cilindra. Upotrijebljena sila se može očitati sa barometra

Testiranje kočnice na dizalici

- Za funkcionalni test kočnice može se upotrijebiti ručna pumpa da napravi protusilu i poveća povlačnu silu nakon generalnog testa.

Za konstantnu upotrebu se ručna pumpa može zamijeniti jeftinom zračnom hidraulikom PAY-6 ili električnom pumpom PY-04/2/5/2M. Ugrađen je šuplji cilindar YCS-21/150: jedno-radni sa oprugom za povratak, maks. povlačna sila 120 kN (12 t), radni pritisak 0-400 bara. Ugrađena ručna pumpa HPS-2/0.7A: dvije razine, razervar 0.7 l, radni pritisak 0-400 bara.