

HIDRAULIČNI REZAČ LANCA YCC-200

Šifra: CMCO YALE YCC-200

Hidraulični rezač lanaca je napravljen za rezanje lanaca visoke tvrdoće, do razine 10 na kojoj može prerezat lanac promjera 16 mm. Otvoreni dizajn omogućuje jednostavno pozicioniranje lanca, a uređaj se može koristiti sa ručnom ili motornom pumpom. Preporuča se korištenje pumpe PY-04/2/5/2M.



- Maksimalna sila rezanja iznosi 23 t.
- Težina uređaja je 37.4 kg.
- Ugrađen standardni hidraulični cilindar, jedno-radni sa vraćanjem pomoću opruge.
- Zaštitni poklopac sa akrilnim staklom omogućuje sigurno promatranje rezanja.
- Mogućnost otvaranja baze radi održavanja (čišćenja strugotine).