



## HVATALJKA ZA GREDE ZA HORIZONTALNI TRANSPORT TTT

Šifra: CMCO YALE TTT

Hvataljka za grede TTT je namijenjena horizontalnom transportu čeličnih greda. Razdvojena fiksna čeljust omogućava pozicioniranje na sredinu kraja grede. Ova hvataljka je namijenjena za rad u paru. Sigurnosni osigurač sa pozitivno nategnutom oprugom osigurava siguran zahvat i prijenos grede. Poluga se koristi za otpuštanje i zatezanje čeljusti i da zadržava čeljust otvorenu.

Model	Nosivost	Širina čeljusti	Težina
	kg	mm	kg
<b>TTT 0.75</b>	750	0 - 20	3
<b>TTT 1.5</b>	1500	0 - 35	6
<b>TTT 3.0</b>	3000	0 - 40	10
<b>TTT 4.5</b>	4500	0 - 45	16