



HVATALJKA ZA PLOČE TPZ

Šifra: CMCO YALE TPZ

TPZ hvataljka je namijenjena podizanju i vertikalnom transportu drvenih ploča, plastičnih ploča i ploča od iverice. Kliješta se pričvršćuju na ploču pomoću ručne poluge. Čeljust koja ima zaštićene rubove hvata ploču u trenutku podizanja i sigurno je zadržava prilikom transporta.

Model	Nosivost	Širina čeljusti	Težina
	kg	mm	kg
TPZ 0.4/55	400	5 - 55	6.3
TPZ 0.4/100	400	55 - 100	9.0
TPZ 0.75/60	750	5 - 60	12.0
TPZ 0.75/120	750	60 - 120	14.0