



KÄFER FEINIKA MJERNE URE 0.001 MM

Šifra: SCH852358 SCH852359

Käfer Feinika mjerne ure imaju posebnu konstrukciju bez zupčanika, usporedivo s preciznim mjernim urama. Posebna konstrukcija poluge povećava mjerno područje do 1 mm. Ovakva konstrukcija omogućava Feinika mjernim urama vrlo malu histerezu od maksimalno 1.5 μm , što ih čini vrlo pogodnim za vrlo precizna usporedna mjerenja.

Mjerni raspon: 0 - 1 mm.

Podjela: 0.001 mm

Histereza: \leq 0.0015 mm

Rezolucija: 0.001 mm

Stezna osovina: \varnothing 8 mm.

Otporno na udarce

Podesive oznake tolerancija

Napravljeno u skladu s tvorničkim standardom

Isporuka u kutiji

| Kataloški broj | Mjerni raspon | Točnost | Brojčanik | Skala |
|----------------|---------------|-------------|-------------------|---------|
| | mm | mm | \varnothing /mm | |
| 852.358 | 0 - 1 | \pm 0.004 | 40 | 0 - 100 |
| 852.359 | 0 - 1 | \pm 0.004 | 58 | 0 - 100 |