



KRANSKA VAGA EXCEL

Šifra: FLAEXCEL...

Kranske vage EXCEL, za brz i siguran rad, daju operateru informaciju o pravoj težini tereta izravno prilikom dizanja. Vagu možemo postaviti između kuke i priveznice, i koristiti ju kod svakog podizanja. Kranska vaga povećava sigurnost i učinkovitost kroz kontinuirano točnu informaciju. Precizna tehnologija u kućištu od nehrđajućeg čelika, osigurava maksimalnu pouzdanost čak i u otežanim uvjetima rada. Inteligentni elektronski mjerni sustav daje točne rezultate čak i kod niske stabilnosti tereta. EXCEL vage možemo preporučiti i kod podizanja greda ili kompleksnijih sustava tereta.

Jednostavnost je odlika EXCEL vaga, sve vage dolaze sa tipkama ON/OFF, TARA i ZERO, crvenim svjetlećim LED zaslonom čitljivim čak i uvjetima smanjene vidljivosti, slabog osvjetljenja ili nepovoljnog kuta gledanja. EXCEL vage su kvalitetan europski proizvod proizvođača DINAKSA koji ima preko 25 godina iskustva u proizvodnji vaga i tehnologiji podizanja. Sve osnovne komponente se mogu zamijeniti što osigurava dug vijek trajanja.

Malih dimenzija uz maksimalnu točnost 0,03 maksimalnog kapaciteta; odbijanje tara vrijednosti u cijelom mjernom rasponu; digitalni crveni LED zaslon 5x30 mm ili 5x45 mm, LED indikator za praznu bateriju, taru i ravnotežu; kvalitetno izdržljivo kućište od INOX-a; osiguranje od preopterećenja; fiksno ugrađene baterije za preko 40 sati kontinuiranog rada; automatsko isključivanje za uštedu energije; klasa zaštite IP 65;

EXCEL 30 sa 5x30 mm zaslonom ručni kompaktan uređaj ili EXCEL 45 sa 5x45 mm zaslonom za lagano očitavanje sa distance. Standardna isporuka: digitalna vaga, 2 škopca, 1 teretna alka i okretna teretna kuka (360 stupnjeva), punjač baterije i certifikat proizvođača.

| Model 30 | Kat.br. | Mjerni opseg | Očitavanje | Razmak | Razmak | Razmak | Težina |
|--------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|--------|
| | | | | kuka-alka | škopac-škopac | ušica-ušica | |
| | | kg | kg | mm | mm | mm | kg |
| EXCEL 500 | 8011 00500 | 500 | 0,1 | 520 | 250 | 135 | 4 |
| EXCEL 1000 | 8011 01000 | 1000 | 0,2 | 520 | 250 | 135 | 5 |
| EXCEL 2000 | 8011 02000 | 2000 | 0,5 | 520 | 250 | 135 | 6 |
| EXCEL 3200 | 8011 03200 | 3200 | 0,5 | 590 | 300 | 150 | 6 |
| EXCEL 6300 | 8011 06300 | 6300 | 1,0 | 770 | 350 | 160 | 15 |
| EXCEL 10000 | 8011 10000 | 10000 | 2,0 | 890 | 425 | 165 | 22 |
| EXCEL 12000 | 8011 12000 | 12000 | 5,0 | 890 | 425 | 165 | 23 |

| Model 75 | Kat.br. | Mjerni opseg | Očitavanje | Razmak | Razmak | Razmak | Težina |
|--------------------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|--------|
| | | | | kuka-alka | škopac-škopac | ušica-ušica | |
| | | kg | kg | mm | mm | mm | kg |
| EXCEL 3150 | 8022 03150 | 3150 | 0,5 | 550 | 235 | 135 | 6 |
| EXCEL 3200 | 8020 03200 | 3200 | 0,5 | 570 | 260 | 150 | 8 |
| EXCEL 6300 | 8020 06300 | 6300 | 1,0 | 770 | 330 | 160 | 13 |
| EXCEL 10000 | 8020 10000 | 10000 | 2,0 | 840 | 335 | 165 | 16 |
| EXCEL 16000 | 8020 16000 | 16000 | 5,0 | 1050 | 360 | 200 | 24 |
| EXCEL 22000 | 8022 22000 | 22000 | 10,0 | 1300 | 580 | 310 | 71,8 |
| EXCEL 25000 | 8020 25000 | 25000 | 10,0 | 1400 | 360 | 250 | 34 |