

MICROTECH RAČUNALIZIRANA MJERNA URA

Šifra: HM12012913800

Računalizirana mjerna ura MICROTECH s 0.1 μ m rezolucijom i bežičnim prijenosom podataka, prilagođen za Industry 4.0

Računalizirana mjerna ura MICROTECH nudi izuzetnu preciznost s rezolucijom od 0.1 μ m i podrškom za bežični prijenos podataka i prijenos putem USB-a. Prilagođen za Industry 4.0, ova mjerna ura je dostupan u različitim varijantama raspona mjerenja: 0-12,5 mm (0-0,5 inča), 0-25 mm (0-1 inča), 0-50 mm (0-2 inča) i 100 mm (0-4 inča).

MICS sustav mjerne ure uključuje sljedeće funkcije:

- Interna memorija sa statističkim načinom rada
- Indikacija boje Go/NoGo (ograničenja)
- Peak funkcija (Min/Max)
- Timer (upis u memoriju ili prijenos podataka)
- Formula – izračun indikatora Ax^2+Bx+C
- Izbor rezolucije (0,1 / 1/ 10 μ m)
- Izbor jedinica (mm/inch)
- Kompenzacija temperature
- Kompenzacija matematičkih pogrešaka
- Bežični prijenos podataka na uređaje s Windows, iOS i Android operativnim sustavima
- USB HID prijenos podataka na Windows, MacOS, Linux i Android uređaje (u načinu rada tipkovnice)
- Ugrađena punjiva Li-Pol baterija s magnetskim punjačem
- Zaslon u boji visoke rezolucije od 1,54 inča s dodirnim ekranom

Metrolozijska kontrola: Sve mjerne ure prolaze metrolozijsku kontrolu na automatskom kalibracijskom stolu u akreditiranom metrolozijskom laboratoriju prema ISO 17025:2019 standardu. Svaka mjerna ura dolazi s kalibracijskim protokolom, uputama, magnetskim punjačem i plastičnom kutijom.



Mjerni raspon/ Preciznost	0-25,4 mm	0-50,8 mm	0-12,7 mm
+/-0,006 mm		x	
+/-0,004 mm		x	
+/-0,003 mm	x	x	x
+/-0,002 mm	x		x
+/-0,007 mm	x		
+/-0,005 mm	x		x
+/-0,0016 mm			x
+/-0,010 mm		x	

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30