



MIKROMETAR DIGITALNI ZA MJERENJE TOLERANCIJE S DIGITALNIM PRECIZNIM INDIKATOROM IP54

Šifra: SCH910502

Mikrometri s digitalnim zaslonom u boji za digitalno i digitalno-analognu očitavanje. Zbog uvlačivog nakovnja, finog podešavanja i oznaka tolerancije, ovi mikrometri su vrlo prikladni za serijsku kontrolu i mjerenja tolerancija. Mjerna vrijednost je žute, zelene ili crvene boje, ovisno o tome je li mjerenje ispod, unutar ili iznad postavljenih granica tolerancije.

Mjerni raspon: 0 - 100 mm.

Rezolucija (indikator): 0,001 mm.

Točnost:

mikrometar: $\pm 0,003$ mm,

indikator: $\pm 0,001$ mm.

Pretvorba mm/inč.

Prekidač za uključivanje/isključivanje.

Automatsko isključivanje

Bluetooth (samo 910.506)

Mjerna sila: 5 - 10 N.

Zaslon s digitalnim brojčanikom ili jednostavnim digitalnim očitavanjem

Funkcija tolerancije s zaslonom u boji

Mjerne površine od volfram-karbida promjera 6,5 mm

Zaštita: IP54.

Mjerno područje 25 - 50 mm, uključuje alat za podešavanje.

Isporuka u plastičnoj kutiji.

Napajanje: punjiva litijeva baterija, USB kabel uključen (bez AC adaptera).

Kataloški broj	Mjerni raspon (mm)	D (mm)	L (mm)
910.502	0 - 25	15	27.5
910.503	25 - 50	25	53
910.504.	50 - 75	39.5	78
910.505	75 - 100	50	103

Model s Bluetooth povezivanjem

Kataloški broj	Mjerni raspon (mm)	D (mm)	L (mm)
910.506	0 - 25	15	27.5

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.