

MIKROMETRI ZA MJERENJE DUBINE ANALOGNI SCHUT

Šifra: SCH906970 SCH906040

Dubinomjer mikrometarski s izmjenjivim, sferičnim ili ravnim mjernim šipkama. Sa ravnim se uglavnom mogu mjeriti i ravne i sferične površine. Sferična ticala su posebno prikladna za iskošene i šuplje površine. Visoka preciznost ticala čini ponovno umjeravanje nakon izmjene ticala nepotrebnim. Dostupna su dva modela s različitim dužinama baza.

Mjerno područje: 0 - 300 mm

Očitavanje: 0.01 mm

Mjerno ticalo: \varnothing 4.5 mm

Zatezni vijak

Prema DIN 863 T2

Model sa sfernom mjernom šipkom, pogodno za šuplje i iskošene površine

Kataloški broj	Kataloški broj	Mjerno područje	Točnost	Broj nastavaka
		mm	mm	
Baza 63 mm	Baza 101,5 mm			
906.964	906.040	0 - 25	\pm 0.004	1
906.965	906.039	0 - 50	\pm 0.004	2
906.966	906.041	0 - 100	\pm 0.005	4
906.967	906.042	0 - 150	\pm 0.005	6
906.968	906.042	0 - 200	\pm 0.006	8
906.969	906.044	0 - 300	\pm 0.007	12

Model s ravnim mjernim šipkama pogodno za ravne i sferne površine

Kataloški broj	Kataloški broj	Mjerno područje	Točnost	Broj šipaka
		mm	mm	
906.970	906.976	0 - 25	\pm 0.004	1
906.971	906.977	0 - 50	\pm 0.004	2
906.972	906.978	0 - 100	\pm 0.005	4
906.973	906.979	0 - 150	\pm 0.005	6
906.974	906.980	0 - 200	\pm 0.006	8
906.975	906.981	0 - 300	\pm 0.007	12

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30