



## MITUTOYO ABSOLUTE DIGIMATIC QUICK MIKROMETRI

Šifra: SCH293661 SCH293666 SCH227201 SCH227202

Digitalni mikrometar s brzim djelovanjem i podešavanjem (10 mm/rotacija!) sa Absolute sistemom i ne rotirajućom osovinom. Radi prema Abbevom principu i ima skoro neograničenu mjernu brzinu. Sve to omogućuje ovom mikrometru s brzim djelovanjem da bude najpreciznije 'brzo mjerilo' svoje vrste. Model s prilagodljivom mjernom silom je za mjerenja malih, osjetljivih i tankih pozicija. Treba biti korišten u horizontalnoj poziciji za optimalnu primjenu mjerne sile.

Mjerno područje: 0 - 30 mm; Rezolucija: 0,001 mm; ON/OFF prekidač; Reset/preset; Funkcija zadržavanja 'HOLD';

Maksimalna brzina mjerenja: bilo koja; 1 okret ručke/osovine = 10 mm; Plošnost mjernih površina:  $\leq 0.3 \mu\text{m}$

Paralelnost mjernih površina:  $\leq 2.0 \mu\text{m}$ ; Ne rotirajuća osovina; Mjerne površine  $\varnothing 6.35$  mm tretirane i presvučene volfram karbidom

Lakirani okvir; Klasa zaštite: IP54 (jedino 293.661/666) (kada se koristi izlaz podataka: IP40)

U skladu sa tvorničkim standardima; Isporuka u kutiji

Napajanje: 1 baterija tipa V357; Također su dostupni modeli s većim mjernim područjem.

Kataloški broj	Mjerno područje	Točnost	Mjerna sila	Digimatic izlaz
	mm	mm	N	
293.661	0 - 30	$\pm 0,002$	5 - 10	ne
293.666	0 - 30	$\pm 0,002$	5 - 10	da
<b>Sa promjenjivom mjernom silom</b>				
227.201	0 - 15	$\pm 0,002$	0,5 - 2,5	da
227.202	0 - 15	$\pm 0,002$	2 - 10	da
<b>Opcija</b>				
836.535	Dodatna baterija			