



MJERILO ZA RADIJUSE S DIGITALNIM OČITANJEM

Šifra: **BOC8100** Mjerilo za radiuse s digitalnim očitanjem – Model 8100

Uređaj za mjerenje polumjera (radiusa) služi za mjerenje unutarnjeg i vanjskog radiusa, sastoji se od mosta i ugrađene mjerne glave s klizačem i digitalnim očitanjem. Rezultat mjerenja se prikazuje na ekranu ovisno o odabranoj mjernoj glavi (glava „04“ ili „05“). Mjerna glava „04“ : rezultat na ekranu je pomak, a iz priložene tablice se očitava radius (unutarnji ili vanjski) Mjerna glava „05“ : rezultat na ekranu je pomak i dodatno je prikaz direktnog očitavanja radiusa

Isporuka uređaja :

Izorno : mjerna glava : „04“ ili „05“, baterija

Izorno: mjerni most - izbor je prema tabeli u nastavku

Tablice za očitavanje rezultata - isporučuju se uz mjernu glavu : „04“

Šifra	Naziv i opis	Područje mjerenja „R“	Očitavanje
			mm
BOC8100100000	Most mjerni - razmak ticala 130 mm	97 - 800 mm	0,01
BOC8100200000	Most mjerni - razmak ticala 300 mm	470 - 2000 mm	0,01
BOC8100300000	Most mjerni - razmak ticala 500 mm	1270 - 10000 mm	0,01
BOC8100400000	Glava mjerna s digitalnim očitanjem - 04	rezultat : pomak ticala	0,01
BOC8100500000	Glava mjerna s digitalnim očitanjem - 05	rezultat : pomak i radius	0,01
BOC8100600000	Tablice za očitavanje rezultata	za mjernu glavu : „04“	-