



MOBILNI RADNI STOL STAHLWILLE WB621

Šifra: STWWB621...

Karakteristike:

- 7 ladica
- velika radna površina s multiplex radnom pločom od breze, FSC certificirana, 1150x 500x30 mm
- odvojeni ormarić koji se može zaključati s magnetskim nosačem i podesivim policama (mreža 70 mm)
- ladice i dio ormara zatvaraju se u isto vrijeme
- obloga od nehrđajućeg čelika
- kabliranje je moguće kroz dva gumirana ulazna otvora i uklonjivi kabelski kanal na stražnjoj strani
- kotači otporni na ulja i kiseline (promjer 125 mm) sa štitnicima za navoje za zaštitu ležajeva od prljavštine i navoja, s dvije blokadne kočnice
- okvir RAL 7016, ladice i ormarić RAL 9005, u izdržljivom industrijskom premazu prahom
- držač papira
- uzorak rupa sa strane za kuke br. 8031-8041, npr. za veće alate
- može se opremiti STAHLWILLE standardnim i TCS umetcima, ladica 1+2; 1 x 3/3 + 1 x 2/3 ladica 3-7; 1 x 3/3
- opcijski dostupan e-kit koji se sastoji od magnetskog multi-utikača s dva USB priključka, magnetskog držača (za varijabilno pričvršćivanje na bilo koji dio radnog stola) i držača kabela

Trostupanjski sigurnosni koncept:

1. centralno zaključavanje s bočnom cilindričnom bravom i preklopnim ključem
2. pojedinačne brave sprječavaju nenamjerno otvaranje tijekom prijevoza
3. otpornost na prevrtanje – nije moguće izvući više ladica u isto vrijeme

