



POWER INDUST 40 SP ACD INDUSTRIJSKI USISAVAČ

Šifra: 12208800001

POWER InDust 40 SP ACD profesionalni je industrijski usisavač namijenjen sigurnom usisavanju vodljive i nevodljive prašine u industrijskim i proizvodnim pogonima.

Model je certificiran u H klasi filtracije te koristi dvostupanjski sustav filtracije koji uključuje antistatički poliesterski filter klase M i HEPA H14 apsolutni filter za zadržavanje najsitnijih i najopasnijih čestica.

Dva snažna bypass motora osiguravaju visoku usisnu snagu i stabilan rad, dok sustav nadzora vakuuma omogućuje pravovremeno otkrivanje začepljenja filtera i održavanje optimalne učinkovitosti uređaja.

Kućište i spremnik izrađeni su od AISI 304 inox čelika koji osigurava dugotrajnost i otpornost u zahtjevnim industrijskim uvjetima rada.

- Dvostupanjska filtracija M klasa + HEPA H14
- Antistatički filtarski sustav
- Industrijski inox spremnik AISI 304
- Dva snažna bypass motora
- Kompaktna i mobilna konstrukcija
- Sustav kontrole začepljenja filtera
- Sigurnosni poklopac usisnog otvora

Napon	230 V / 50-60 Hz
Snaga	2200 W
Kapacitet spremnika	40 L
Vrsta primarnog filtera	Antistatički poliesterski filter klase M
HEPA filter	H14
Površina primarnog filtera	0,4 m ²
Površina HEPA filtera	2 m ²
Klasa filtracije	H
Protok zraka	100 l/s
Vakuum	225 mbar
Razina buke	67,2 dB(A)
Dužina kabla	10 m
Težina	25 kg
Dimenzije	440 x 400 x 820 mm