



## POWER INDUST 50 SP OIL INDUSTRIJSKI USISAVAČ ZA ULJE I STRUGOTINU

Šifra: 12308800001

POWER InDust 50 SP OIL industrijski je usisavač posebno razvijen za usisavanje, separaciju i prikupljanje ulja, rashladnih tekućina i metalne strugotine u industrijskim okruženjima.

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i snažnim bypass motorima, uređaj osigurava visoke performanse usisavanja u mehaničkoj, automobilskoj i plastičarskoj industriji.

Višestupanjski filtracijski sustav omogućuje učinkovito odvajanje tekućina i metalnih čestica. Strugotina promjera većeg od 3 mm zadržava se u košari separatora, dok dodatni filteri osiguravaju čistoću izlaznog zraka.

Usisavač je opremljen sigurnosnim plovkom za automatsko zaustavljanje usisavanja pri maksimalnoj razini tekućine te praktičnim odvodnim crijevom s kuglastim ventilom za brzo pražnjenje spremnika.

- Usisavanje ulja i metalne strugotine
- Kapacitet spremnika za tekućinu 50 L
- Kapacitet spremnika za strugotinu 30 L
- Višestupanjska filtracija
- Automatski sigurnosni plovak
- Brzo odvodno crijevo za tekućine
- Robusna industrijska konstrukcija
- Kompaktan i mobilan dizajn

<b>Napon</b>	230 V / 50-60 Hz
<b>Snaga</b>	2200 W
<b>Kapacitet spremnika za tekućine</b>	50 L
<b>Kapacitet spremnika za strugotinu</b>	30 L
<b>Vrsta filtera</b>	Polipropilenski filter
<b>Protok zraka</b>	100 l/s
<b>Vakuum</b>	225 mbar
<b>Razina buke</b>	67,2 dB(A)
<b>IP zaštita</b>	IPX4
<b>Dužina kabla</b>	10 m
<b>Težina</b>	40 kg
<b>Dimenzije</b>	590 x 560 x 1060 mm