

## POWER INDUST 60 TP M TROFAZNI INDUSTRIJSKI USISAVAČ

Šifra: 12268800001

POWER InDust 60 TP M trofazni je industrijski usisavač razvijen za dugotrajan i kontinuiran rad u industrijskim postrojenjima i proizvodnim pogonima.

Uređaj koristi snažnu bočnu turbinu spojenu direktno na osovinu motora, što omogućuje tih i pouzdan rad bez potrebe za redovitim održavanjem transmisijskih komponenti. Konstrukcija je prilagođena radu 24/7 u zahtjevnim uvjetima.

Veliki antistatički filter klase M s površinom filtracije od 3 m<sup>2</sup> osigurava učinkovito zadržavanje fine industrijske prašine uz visoku kvalitetu izlaznog zraka. Ručni sustav tresenja filtera omogućuje jednostavno čišćenje i produžuje vijek trajanja filtera.

Model je opremljen vakuum metrom za kontrolu začepljenja filtera te robusnim mobilnim postoljem s kotačima za jednostavno premještanje unutar pogona.

- Trofazni industrijski motor za kontinuirani rad
- Rad 24/7 bez potrebe za rutinskim održavanjem
- Antistatički filter klase M
- Ručni sustav čišćenja filtera
- Vakuum metar za kontrolu rada
- Veliki spremnik od 60 L
- Robusna industrijska konstrukcija
- Jednostavno održavanje i čišćenje



<b>Napon</b>	380-420 V / 50 Hz
<b>Snaga</b>	3450 W
<b>Kapacitet spremnika</b>	60 L
<b>Vrsta filtera</b>	Antistatički poliesterski filter klase M
<b>Površina filtera</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Klasa filtracije</b>	M
<b>Protok zraka</b>	88 l/s
<b>Vakuum</b>	280 mbar
<b>Razina buke</b>	76 dB(A)
<b>Dužina kabla</b>	10 m
<b>Težina</b>	101 kg
<b>Dimenzije</b>	650 x 690 x 1860 mm