

POWER INDUST AX 60 TP Z22 TROFAZNI ATEX INDUSTRIJSKI USISAVAČ

Šifra: 12288800001

POWER InDust AX 60 TP Z22 profesionalni je trofazni industrijski usisavač certificiran za rad u ATEX zoni 22, razvijen za kontinuirano usisavanje vodljive, zapaljive i fine industrijske prašine.

Uređaj koristi snažnu bočnu turbinu spoenu direktno na osovinu motora, što omogućuje stabilan, tih i dugotrajan rad bez potrebe za redovitim održavanjem transmisijskih komponenti. Konstrukcija je prilagođena radu 24/7 u zahtjevnim industrijskim uvjetima.

Napredni dvostupanjski filtracijski sustav uključuje antistatički filter klase M velike površine i H14 HEPA apsolutni filter koji učinkovito zadržava najsitnije i najopasnije čestice.

Integrirani vakuum metar omogućuje stalni nadzor rada i kontrolu začepljenja filtera, dok ručni sustav čišćenja filtera produžuje vijek trajanja filtracijskog sustava i održava optimalnu usisnu snagu.

- ATEX certifikat za zonu 22
- Trofazni motor za kontinuirani rad
- Rad 24/7 bez rutinskog održavanja
- H14 HEPA filtracija
- Antistatički filter klase M
- Ručni sustav čišćenja filtera
- Vakuum metar za nadzor rada
- Robusna industrijska konstrukcija



Napon	380-420 V / 50 Hz
Snaga	3000 W
Kapacitet spremnika	60 L
Vrsta primarnog filtera	Antistatički poliesterski filter klase M
HEPA filter	H14
Površina primarnog filtera	3 m ²
Površina HEPA filtera	2,6 m ²
Klasa filtracije	H
Protok zraka	88 l/s
Vakuum	280 mbar
Razina buke	76 dB(A)
ATEX certifikat	II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int) / T195°C (Ext) Dc X
Dužina kabla	10 m
Težina	100 kg
Dimenzije	650 x 690 x 1860 mm