

PERFORIRANI PANEL 2000 X 634 MM

Šifra: **WORKLOOK2001**

Ovaj paket je namijenjen postavljanju na radne stolove dimenzija 2000 mm, koji zahtijevaju postavljanje tri stalka: dva sa strane i jedan u sredini stola. Perforirane ploče mogu se koristiti u tradicionalnoj verziji, tj. kao opremljeni zid na koji se postavljaju pribor i kuke ili kao police. Operater će imati slobodu u konfiguraciji radnog zida i mogućnost izbora police s rubom kako bi spriječio pad proizvoda postavljenih na nju.

Alatna ploča Work Look ima kvadratne rupe veličine 10x10 mm, s korakom od 38 mm, i predstavlja temeljni element za vašu industrijsku radnu stanicu ili radni prostor. Dolazi u različitim veličinama i u dvije različite verzije: jednostavnoj perforiranoj ploči ili električnoj ploči, koja kombinira kvadratne rupe s udubljenjima za umetanje razdjelnika za napajanje, USB priključaka i uređaja za zaostalu struju. Poseban sustav pričvršćivanja omogućuje montažu panela na dvostruke utore radnih stolova i kolica ili na zid pomoću odgovarajućih nosača. Stoga se može koristiti ne samo kao zid za alate za industrijske radne stanice, već i kao zidni panel za alate u područjima poduzeća ili odjelima ili kao izložbeni stalak u trgovinama.

Povećanje funkcionalnosti industrijske radne stanice

Ploča s alatima je dinamična struktura koja se može jednostavno konfigurirati kako bi odgovarala vašim potrebama: opsežan raspon komponenti može se dodati u bilo kojem trenutku kako bi vam pomogao u rasporedu sve potrebne opreme za vaš rad. Četvrtasti otvor omogućuje brzu i jednostavnu montažu zidnih jedinica s vasistas preklopnim otvorom, dodacima Iron Teama i Unipok kukama za alate.

Dimenzija (mm): 2000x634 h