



## POMETAČ RUČNI GURAJUĆI GHIBLI HS M 80

Šifra: GHIBLI10800000

**HS M 80** je mali ručni pometač idealan za čišćenje površina do 1000 m<sup>2</sup> sa širinom čišćenja od 800 mm. Savršene performanse postignute s dvije bočne četke podesive po visini kako bi se bolje prilagodile bilo kojoj vrsti površina, koje pometaju nečistoću iz uglova i rubova ispred cilindričnih glavnih četkica.

---

Inovativni sustav **DUAL SWEEPING MODE (DSM)** jamči potpuno punjenje sakupljača prljavštine. Kombinirano kretanje dviju cilindričnih četki, koje se okreću u suprotnom smjeru, prevrće i vodi otpad do spremnika prljavštine osiguravajući učinkovitije punjenje.

---

HS M 80 ima veću produktivnost u odnosu na klasične sustave za čišćenje, koje karakterizira jedna cilindrična četka i može sakupljati ne samo sitne otpatke poput papira, metalnih strugotina i lišća, već i druge glomaznije, poput limenki za piće i plastičnih čaša.

---

Veliki kotači montirani na stražnjoj strani stroja jamče izvrsnu upravljivost tijekom operacija čišćenja i omogućuju penjanje HS M 80 na stepenice. HS M 80 idealan je izbor za čišćenje prilaza, vrtova, sportskih objekata i zajedničkih prostora stambenih zgrada. Nakon što ga upotrebljavate, HS M 80 se može pohraniti bilo gdje zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama.

**Dvije bočne četke za čišćenje:** 800 mm,

**DSM Dual Sweeping Mode**

**Produktivnost (teor. / praktično.):** 2800 - 1680 m<sup>2</sup>/h

**Pogon:** ručni/guranje

**Spremnik za smeće:** položaj - straga, pražnjenje - ručno, XXXXXXXXXX

**Težina:** kg 14

**Dimenzije:** 800x660x330 mm

---

Mediatehna d.o.o.  
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR  
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726  
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30