



## POMETAČ RUČNI S POGONOM GHIBLI HS MT 80

Šifra: GHIBLI10808000

**HS MT 80** je praktičan i čvrst stroj za čišćenje na guranje s traksijskim pogonom, idealan za čišćenje srednjih i malih površina. Velika širina čišćenja (780 mm) jamči izvrsne performanse čišćenja zahvaljujući produktivnosti od 3120 m<sup>2</sup> / h

Glavnoj četki od 550 mm mora se dodati širina četke montirane na desnoj bočnoj ruci (kao standardna oprema).

---

Veliki papirnati panel filter, koji se vrlo lako čisti zahvaljujući ručnom otresaču, zadržava prašinu koju je podigla četka, osiguravajući siguran rad operatera.

---

Mehanička traksijska vuča promjenjive brzine, aktivirana izravno pomoću poluge na sklopivom upravljaču, omogućuje rad bez napora i u potpunoj udobnosti. BC verzija opremljena je s ugrađenim punjačem za baterije i baterijama (12V).

**Širina glavne ?etke:** 510 mm + bo?na ?etka za ?iš?enje promjer 390 mm,

**Produktivnost:** 3120 m<sup>2</sup> / h

**Pogon:** mehani?ki trakcijski

**Napajanje baterija:** 12 V, 105 Ah, Vrijeme rada 4 sata i 30 minuta\*

Ugra?eni punja?\*

**Snaga - motor glavne ?etke:** 280 W

**Brzina:** 4 km/h, svladavnje uspona 18%

**Spremnik za sme?e:** polo?aj - straga, pra?njenje - ru?no, kapacitet - 40 l

**Te?ina:** 62 kg (bez baterija)

**Dimenzije:** 1285x 750x 965 mm

\* - gel baterija i ugra?eni punja? dolaze samo s BC modelom