



## POMIČNO MJERILO MICROTECH MICRON DOUBLE FORCE IP67

Šifra: MH14107919200

**MICROTECH proizvodi bežična precizna pomična mjerila s dvostrukom kontrolom sile (Pat. US10429165) i IP67 zaštitom**

Ova precizna bežična pomična mjerila izrađena su s najkvalitetnijom IP67 švicarskom elektronikom, pružajući veću točnost u usporedbi s drugim mjerilima na tržištu. MICROTECH je opremio pomična mjerila patentiranim modulom za kontrolu sile kako bi se osiguralo mjerenje uvijek istom silom (8N). Ova patentirana tehnologija povećava preciznost mjerila do 1 mikrona, što je znatno bolje od standardnih mjerila.

Novi **DOUBLE FORCE** modul omogućuje kontrolu sile na unutarnjim i vanjskim čeljustima.

Ova pomična mjerila dostupna su u rasponima od 150 mm, 200 mm i 300 mm (6, 8 i 12 inča) i opremljena su švicarskim elektroničkim mjernim sustavom s IP67 vodootpornošću.

**MICROTECH bežična pomična mjerila** dolaze s brojnim naprednim funkcijama, uključujući:

- Pretvorbu između mm/inch
- Preset funkcije
- Automatsko uključivanje/isključivanje
- Funkciju nule
- Izbornik
- 3V CR2032 bateriju

**MICROTECH bežična pomična mjerila** imaju tri načina prijenosa podataka:

1. **Bežični prijenos podataka** u MDS aplikaciju (dostupne verzije aplikacije za Windows, Android, iOS i MacOS). [Link na MDS aplikacije]
2. **Bežični HID način rada** izravno na bilo koji uređaj i aplikaciju (poput tipkovnice)
3. **Bežični HID+MAC način rada** izravno na bilo koji uređaj i aplikaciju (poput tipkovnice) s MAC adresom

Sva MICROTECH pomična mjerila imaju ručno obrađene mjereće čeljusti i prolaze metrolozijsku kontrolu u akreditiranom laboratoriju prema ISO 17025 standardu, uz priloženi certifikat kalibracije bez dodatnih troškova.

