



POMIČNO MJERILO MICROTECH DIGITALNO SA EKSTRA DUGIM KLJUNOM IP67

Šifra: MH14241144400

MICROTECH aluminijska pomična mjerila s ekstra dugim kljunovima izrađena su od aluminija s čeličnim preciznim linearnim vodičima za lako pomicanje kljunova te visoku točnost i ponovljivost.

Pomična mjerila s ekstra dugim kljunovima dostupna su u rasponima od 800, 1000, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, i 4000 mm (16-20 inča) s kljunovima za unutarnje i vanjske mjerenja duljine 400, 600, 800, i 1000 mm.

Ova precizna pomična mjerila s dugim kljunovima imaju veliki zaslon i vrhunsku švicarsku elektroniku IP67 u aluminijskom kućištu s funkcijama PRESET, mm/inch i izlazom podataka.

Opcionalno, mogu se dodati modul za kontrolu sile mjerenja i izmjenjivi nakovnji za specijalna mjerenja.

Sva MICROTECH pomična mjerila imaju ručno obrađene mjerne površine (Ra

Mjerni raspon/ Duljina kljuna	800 mm	1000 mm	1800 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm
400 mm	O	O	O	x	x	x	x
600 mm		x	x	x	x	x	x
1000 mm				x	x	x	x

Pomična mjerila označena sa x imaju očitavanje 0,01 mm, mjerila označena sa O imaju mogućnost opcije očitavanja uz standardnih 0,01 mm, i očitavanje od 0,001 mm