



PRIBOR ZA HIDRAULIČNE CILINDRE AYS

Šifra: YALEAYS...

Podizna kandža - u kombinaciji sa odgovarajućim hidrauličnim cilindrom, podizna kandža predstavlja kompaktan, jednostavan i svestran alat za podizanje. Kandža se učvršćuje pomoću navoja na kućištu cilindra YS serije, može se koristiti za podizanje tereta koji imaju vrlo malo prostora za zahvat. Hidraulični cilindar mora biti u stanju preuzeti kontraopterećenje, nosivost cilindra reducira se za 50%.

Klipna ploča - može se navrnuti na klip ili na tijelo cilindra, klipna ploča smanjuje pritisak na površinu, odnosno spečava propadanje klipa u tlo. Može se koristiti u kombinaciji sa podiznom kandžom.

Adapter i cijev za produljenje - cijev za produljenje se montira na dno cilindra serije YS uz pomoć adaptera i dva šesterkutna vijka (uključeni uz adapter), korištenjem produljena standardni cilindri postaju višestruko primjenjivi.

Podložna ploča - preporuča se kada se cilindri malog promjera koriste za operacije podizanja, na taj način se opterećenje raspodjeljuje na veću površinu i pritisak na podlogu je manji. Robustni čelični dizajn sa ručkom za nošenje.



Model	Kat.br.	Opis	Odgovarajući cilindar	Težina
				kg
AYS-10	*156721	Podizna kandža, dozv. opt. 5 t	YS-10/...	0,9
AYS-15	*156738	Podizna kandža, dozv. opt. 8 t	YS-15/...	1,3
AYS-23	*156745	Podizna kandža, dozv. opt. 12 t	YS-23/...	3,8
AYS-53	*167049	Adapter, 5 t	YS-5/...	0,5
AYS-54	*157056	Cijev za produljenje 125 mm, 5 t	YS-5/...	0,9
AYS-55	*157063	Cijev za produljenje 250 mm, 5 t	YS-5/...	1,5
AYS-56	*157070	Cijev za produljenje 500 mm, 5 t	YS-5/...	2,8
AYS-101	*157100	Podložna ploča, 10 t	YS-5/...	10,5
AYS-102	*156752	Klipna ploča, okrugla	YS-10/...	1,5
AYS-103	*156783	Adapter, 10 t	YS-10/...	0,7
AYS-104	*156790	Cijev za produljenje 125 mm, 10 t	YS-10/...	1,2
AYS-105	*156806	Cijev za produljenje 250 mm, 10 t	YS-10/...	2,2
AYS-106	*156813	Cijev za produljenje 500 mm, 10 t	YS-10/...	3,9
AYS-107	*156820	Cijev za produljenje 750 mm, 10 t	YS-10/...	5,9
AYS-151	*157131	Podložna ploča, 15 t	YS-15/...	10,5
AYS-152	*156769	Klipna ploča, okrugla	YS-15/...	1,8
AYS-153	*156929	Adapter, 5 t	YS-15/...	0,9
AYS-154	*156936	Cijev za produljenje 125 mm, 15 t	YS-15/...	1,6
AYS-155	*156943	Cijev za produljenje 250 mm, 15 t	YS-15/...	2,9
AYS-156	*156950	Cijev za produljenje 500 mm, 15 t	YS-15/...	4,9
AYS-157	*156967	Cijev za produljenje 750 mm, 15 t	YS-15/...	7,9
AYS-231	*157162	Podložna ploča, 23 t	YS-23/...	10,5
AYS-231	*156776	Klipna ploča, okrugla	YS-23/...	2,2