



PRIENOSNI UREĐAJ ZA MJERENJE POVRŠINSKE HRAPAVOSTI RT-10

Šifra: AMNRT10000000

Uređaj RT-10 je novi model uređaja za mjerenje površinske hrapavosti i pruža odličan omjer cijene i kvalitete. Uređaj ima robusno kompaktno kućište, služi za mjerenje površinske hrapavosti sukladno slijedivim međunarodnim standardima, jednostavan je za korištenje. Ovaj uređaj može se koristiti u bilo kojem položaju: vodoravnom, vertikalnom ili bilo kojem između. Veliki osvijetljeni LCD zaslon prikazuje parametre hrapavosti Ra ili Rz na dodir gumba, u kombinaciji s odabranom "cut-off" duljinom. Kalibracija uređaja moguća je pomoću posebne funkcije/tipke "Cal" i etalona hrapavosti koji se isporučuje uz uređaj, što čini primjenu ovog instrumenta vrlo jednostavnom. Zvučni signal signal obavještava korisnika nakon svakog pojedinog mjerenja, kada je spreman za novo mjerenje. Prijenosni tester površinske hrapavosti RT-10 može se koristiti na različitim površinama, ne samo ravnim nego i na vanjskom cilindrima, vanjskom konusu, žljebovima i udubljenjima većim od 70 x 50mm. Područja primjene su vrlo široka. Ovaj uređaj je pogodan za inspeksijske odjele, kontrolu kvalitete, u proizvodnji tijekom obrade ili montaže na licu mjesta. Sonda s ticalom za ispitivanje hrapavosti se lako može zamijeniti.

Model	RT-10
Parametri hrapavosti	Ra, Rz,
Mjerni raspon	Ra: 0.05 - 10,0 μ m/ 1- 40,0 μ inch Rz: 0.02 - 100,0 μ m/ 0,78 - 400 μ inch
Točnost	< $\pm$ 10% (DIN 4772, Class 2.)
Radius ticala max.	10 μ m
Duljine "Cut-off"	0,25 mm; 0,80 mm; 2,50 mm
Duljina mjerenja	5,0 mm
Rezolucija - max.	0,001 μ m
Izlaz podataka	RS-232
Zaslon	LCD - s pozadinskim osvjetljenjem
Napajanje	baterije alkalne AA x 4 (u isporuci)
Dimenzije uređaja	140x 52x 48 mm
Težina uređaja	cca 280 g (bez transportnog kovčega)

Standardna isporuka: Uređaj za mjerenje RT-10 - 1 kom, Etalon hrapavosti "Ra" cca 4,42 μ m - 1 kom, Korisničke upute EN - 1 kom, Baterije AA - 4 kom, Kovčeg transportni - 1 kom, Jamstveni list - 1 kom, Zapis provjere mjernog uređaja - 1 kom

Opcija: Etaloni hrapavosti "Ra" različitih vrijednosti

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30