

PROFESIONALNI PARNI ČISTAČ S-TEAM 6V SA USISAVANJEM

Šifra: GHBSTEAM6V

S-Team 6 V je parni usisavač s profesionalnim usisnim sustavom dizajniran za čišćenje i dezinfekciju površina i okoliša. Proizvodnja suhe pare na 165 °C i radni tlak od 6 bara, zajedno sa snažnim vakuumskim motorom od 1150 W, jamče izvrsne rezultate čišćenja i sušenja.

Tijekom dubljih postupaka čišćenja, za rješavanje najtvrdokornijih nečistoća, moguće je aktivirati funkciju deterdženta izravno s upravljačke ploče. Čvrst i otporan zahvaljujući strukturi od nehrđajućeg čelika i iznimno okretan zahvaljujući kolicima opremljenim ergonomskom ručkom i praktičnom košarom za predmete, S-Team 6 V idealan je za rad u Ho.Re.Ca, zdravstvenim, transportnim i javnim ustanovama.

Širok raspon standardnih i opsijskih dodataka upotpunjuje ponudu i omogućuje S-Team 6 V rad u svim vrstama okruženja, na tvrdim površinama (podovi, staklo, čelik), pa čak i na tkaninama.



| | | |
|--|----------|---------------------|
| Maksimalna snaga | W | 4200 |
| Maksimalna potrošnja energije | W | 3200 |
| Maksimalna snaga vakuuma | W | 1000/1150 |
| Maksimalna snaga kotla | W | 3200 |
| Kapacitet kotla | l | 1,5 |
| Snaga otpora | W | 2200+1000 |
| Amper | A | 14 |
| Pritisak | bar | 6 |
| Temperatura | °C | 165 |
| Proizvodnja pare | kg H2O/h | 4,5 |
| Ocjena protoka zraka | l/s | 53 |
| Vakuum | mbar | 190 |
| Kapacitet za prljavu vodu | l | 6 |
| Spremnik za otopinu za čišćenje | l | 2,2 |
| Kapacitet spremnika za vodu | l | 2,2 |
| IP kod | | IPX4 |
| Kabel za napajanje | m | 4,5 |
| Težina (bez pribora) | kg | 28,5 |
| Dimenzije | mm | 760x450x1080 |
| Napon (frekvencija) | | 220-240 V~ 50/60 Hz |