

PUMPA RUČNA ZA DVORADNE CILINDRE HPH

Šifra: CMCO YALE HPH

Dizajnirane su za tlak do 700 bara, čime će omogućit svakom cilindru da iskoristi maksimalni potencijal. Dvije razine rada smanjuju vrijeme potrebno za pumpanje, razina 1 omogućava brzi rad klipa kada nema opterećenja ili je opterećenje malo. Pumpa se automatski prebacuje na razinu 2 kada se klip optereti većim pritiskom te osigurava najveću snagu. Sve pumpe tipa HPH su dizajnirane za dvoradne cilindre, te su opremljene sa 4/3 direktnim ventilom.



Model	Volumen spremnika	Istisnuće 1. razine	Istisnuće 2. razine	Težina
	cm ³	cm ³	cm ³	kg
HPH-2/0.7 A	700	11	2	8
HPH-2/2 A	2000	11	2	11
HPH-2/4 A	4000	11	2	14
HPH-2/6.5 A	6500	11	2	22
HPH-2/10 A	10000	11	2	28