



PUMPA RUČNA ZA JEDNORADNE CILINDRE HPS

Šifra: CMCO YALE HPS

Ručne pumpe su lagane za korištenje i rade neovisno o vanjskim izvorima energije. Dizajnirane su za tlak do 700 bara, čime će omogućiti svakom cilindru da iskoristi maksimalni potencijal. Dvije razine rada smanjuju vrijeme potrebno za pumpanje, razina 1 omogućava brzi rad klipa kada nema opterećenja ili je opterećenje malo. Pumpa se automatski prebacuje na razinu 2 kada se klip opteretiti većim pritiskom te osigurava najveću snagu.

- Velik volumen spremnika.
- Sa ventilima za otpuštanje pritiska, podesivim izvana.
- Robusna čelična konstrukcija.

Model	Način rada	Volumen spremnika	Istisnuće 1. razine	Istisnuće 2. razine	Težina
		cm ³	cm ³	cm ³	kg
HPS-1/0.7 A	jedna razina	700	/	2	7.0
HPS-2/0.3 A	dvije razine	300	5	1	3.5
HPS-2/0.7 A	dvije razine	700	11	2	7.0
HPS-2/2 A	dvije razine	2000	11	2	10.0
HPS-2/4 A	dvije razine	4000	11	2	13.0
HPS-2/6.6 A	dvije razine	6500	11	2	21.0
HPS-2/10 A	dvije razine	10000	11	2	27.0