



PUMPA RUČNA ZA JEDNORADNE CILINDRE TWAZ

Šifra: CMCO YALE TWAZ

Ove pumpe visokih performansa omogućuju vrlo brzo podizanje pritiska zahvaljujući njihovom dizajnu sa dvije razine. Obje razine imaju ograničavajući ventil podesiv izvana. Dvije razine rada smanjuju vrijeme potrebno za pumpanje, razina 1 omogućava brzi rad klipa kada nema opterećenja ili je opterećenje malo. Pumpa se automatski prebacuje na razinu 2 kada se klip optereti većim pritiskom te osigurava najveću snagu.

Radni pritisak do 2000 bara.

Model	Maks. pritisak	Volumen spremnika	Istisnuće 1. razine	Istisnuće 2. razine	Ulaz za ulje	Težina
	bar	cm ³	cm ³	cm ³		kg
TWAZ-0.7	2000	700	8	0.6	M22 x 1.5	7
TWAZ-1.3	2000	1300	13	1.0	M22 x 1.5	9
TWAZ-2.3	2000	2300	31	1.6	M22 x 1.5	16