



RAZVODNI VENTILI 700 BAR, MODEL VHP I VHH

Šifra: YALEVHP...

Ovi razvodni ventili kontroliraju protok ulja u kombinaciji sa hidrauličkim agregatima YHH-4/3 sa ručnim pumpama. Svi ventili imaju ručicu/polugu sa tri položaja za kontrolu spojenog hidraulinog cilindra:

1. Lijevo - klip radi
2. Sredina - neutral, krug bez pritiska (u srednjem položaju klip se zaustavlja a ulje vraća u rezervoar)
3. Desno - povrat klipa

Ventili se na agregat mogu spajati direktno ili uz pomoć hidrauličkih cijevi.