



## RUČNI PALETNI VILIČAR HU 26-115 TMT PROLINE

Šifra: CMCO PFAFF HU26-115TMT

Za profesionalni transport paletnog tereta i skupine paleta pod određenim uvjetima

- Ergonomski oblikovana sigurnosna ručica za podizanje, vožnju i spuštanje pomoću jedne ruke.
- Ergonomska dizajnirana ručka za sigurnu vožnju.
- Hidraulična pumpa sa tvrdim kromiranim klipovima i ispušnim ventilom pritiska omogućuje visoke performanse i niske zahtjeve servisiranja.
- Okvir i vilice robusne čelične konstrukcije, prilagođive spone šipke, posebno očvršćene osovine osiguravaju dugi radni vijek.
- Kotače je moguće rotirati 105° u svaku stranu. Kotači su dostupni sa gumama u kombinacijama tvrda guma / poliuretan i poliuretan / poliuretan.

Model		HU 26-115 TMT
Nosivost	kg	2600
Težište	mm	600
Težina	kg	86
Dimenzije upravljačkih kotača	mm	200 x 50
Dimenzije teretnih kotača	mm	84 x 70
Broj kotača (upravljački/teretni)		2/4
Visina podizanja	mm	115
Visina upravljačke ručke	mm	1200
Visina spuštene vilice	mm	85
Ukupna duljina	mm	1535
Visina vilice	mm	45
Širina vilice	mm	160
Duljina vilice	mm	1150
Vanjska širina vilice	mm	540
Unutarnja širina vilice	mm	220
Razmak od poda	mm	40