

RUČNI PALETNI VILIČAR SA NISKOM VISINOM VILICA HU 15-115 FTP PROLINE

Šifra: **CMCO PFAFF HU15-115FTP**

Namijenjen profesionalnom transportu posebno niskih paleta.



- Ergonomski oblikovana sigurnosna ručica za podizanje, vožnju i spuštanje pomoću jedne ruke.
- Ergonomska dizajnirana gumena ručka za sigurnu vožnju.
- Hidraulična pumpa sa tvrdim kromiranim klipovima i ispušnim ventilom pritiska omogućuje visoke performanse i niske zahtjeve servisiranja.
- Okvir i vilice robusne čelične konstrukcije, prilagođive sponne šipke, posebno očvršćene osovine osiguravaju dugi radni vijek.
- Visina vilice iznosi 51 mm što omogućava lagani ulazak u posebno niske palete
- Kotače je moguće rotirati 105° u svaku stranu. Kotači su dostupni sa gumama u kombinacijama tvrda guma / poliuretan i poliuretan / poliuretan.

Model		HU 15-115 FTP
Nosivost	kg	1500
Težina	kg	84
Materijal guma		PUR/PA
Dimenzije upravljačkih kotača	mm	180 x 50
Dimenzije teretnih kotača	mm	50 x 70
Visina podizanja	mm	115
Visina upravljačke ručke	mm	1200
Visina vilice	mm	51
Širina vilice	mm	160
Duljina vilice	mm	1150
Vanjska širina vilica	mm	540

PUR-poliuretan, PA-poliamid