

## SANIPRO 20.12 AP APARAT ZA DEZINFEKCIJU PROSTORA

Šifra: GIBLISANIPRO

SANIPRO 20.12 A P proizvod tvrtke GHIBLI & WIRBEL novi je uređaj za čišćenje i sanitaciju prostora. zahvaljujući GOTEK pumpi radnog pritiska 20 bara omogućuje se rukovatelju kontinuirani rad. Može se koristiti široki spektar sredstava za dezinfekciju zbog korištenih kvalitetnih i izdržljivih brtvi.



---

SANIPRO 20.12 A P idealan je aparat za čišćenje i dezinfekciju prostora kao što su škole, uredi, kantine, restorani, kafići, bolnice, poslovnice banaka, radionice i sličnih.

---

Cijev za prskanje od 50 cm opremljena je stožastom mlaznicom (siva) izrađenom od visokootporne keramike i omogućuje pristup i najnepristupačnijim mjestima. Potrošnja otopine u kombinaciji s velikim spremnikom (12 litara) može jamčiti vrijeme trajanja od cca 2 sata.

---

Ostale mlaznice (zelena i narančasta) kao i mogućnost brzog i lakog pretvaranja mlaznice u pištolj za rapršivanje čine SANIPRO izuzetno svestranim. Spiralna cijev može se razvući i do 7,5 m, a kabel za napajanje je dugačak 15 m, što omogućuje pokrivanje vrlo velikog prostora.

<b>Napon napajanja</b>	220-240 V; 50/60 Hz
<b>Radni pritisak</b>	20 bara
<b>Volumen spremnika</b>	12 litara
<b>Razina buke</b>	58 dB (A)
<b>Duljina električnog kabela</b>	15 metara
<b>Težina</b>	9,3 kg
<b>Dimenzije (d x š x v)</b>	760 x 390 x 900 mm
<b>Zemlja proizvođača</b>	Italija

Mediatehna d.o.o.  
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR  
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726  
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30