



ŠKARE ELEKTRIČNE BATERIJSKE TRUTOOL C200, 18V LIHD

Šifra: TRUMPF1886681

[TruTool C 200 LiHD 18 V](#) opremljen je punjivim Li-ion baterijama i otvorenom reznom glavom.

To vam omogućuje jednostavno izvlačenje stroja iz lima. Rezač špene nije neophodan. Čelična glava za rezanje je snažna i robusna. Pri rezanju spiralnih kanala možete postići izuzetnu snagu. Mogućnost izbora alata koji se koristi za spiralne kanale, a koji se sastoji od nazubljenih reznih noževa i robusnog rezača SC, može rezati i presavinute čelične limove do debljine 3,6 mm (čelik do 400 N/mm²), a omogućuje i uzdužno i poprečno rezanje. U ponudi je i dodatnih 5 kompleta rezača za različite mogućnosti i primjene. Ovo vam omogućuje da postavite fokus na kvalitetu rezanja, brzinu rezanja, bolje performanse u rezanju krivulja ili na vrstu materijala.

Savršeno kombinirano

Tri različita sječiva u kombinaciji s pravim rezačem osiguravaju još veću specijalizaciju.

Izuzetno moćan

Stroj s baterijom od 18 V reže limove od mekog čelika debljine do 2 mm, debljine spoja do 3,6 mm, pa čak i limove od nehrđajućeg čelika do 1,5 mm. 4,0 Ah / 18V LiHD baterija osigurava dug radni vijek.

Cordless Alliance sustav

Sustav baterija vodećih marki električnih alata neovisan o proizvođaču. 100% kompatibilnost u klasi od 18 volti.

Lijep i jednostavan rez: bez rezača špene

Otvorena glava za rezanje omogućuje vam lako izvlačenje stroja iz lima kojeg režete.

Maksimalni vijek trajanja baterije

Punjiva baterija postiže vrijeme trajanja i do 60% duže zahvaljujući Power-Head-tehnologiji i motoru bez četkica.

Za udoban rad

Mekani zahvat osigurava upravljanje strojem s niskim vibracijama. Stroj je time izuzetno kompaktan i lagan.

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30