



SPEEDFIX MODULARNA PLATFORMA SA SUSTAVOM OVJESA

Šifra: SKY...

Standardne platforme tipa Speedfix sa sekcijama od 1, 2 ili 3 m, koje je moguće kombinirati do 12 m sa standardnim ovjesnim stremenom, ili do 16 m koristeći prolazne ovjesne stremene.

Platforma dužine 4 m dolazi u konfiguraciji 2 + 2 m, širina platforme 2 m, visina rukohvata 2 m, težina platforme 200 kg, nosivost 500 kg.

Pogonska jedinica SKYMAX 500 E, 400V/50Hz, sa daljinskim upravljanjem i pogonskim reduktorom, 500 kg nazivna nosivost, sigurnosne kočnice type III, za uže fi 8 mm, sa mehaničkom zaštitom od naginjanja, aktiviranje kočnice u slučaju propadanja i prevelike brzine spuštanja na principu centrifugalnog mehanizma, brzina okidanja 25 m/s. Podesivi limit prekidači, zaštita od preopterećenja.

Ovjes, modularni sustav sa dvije pocinčane grede i kontra balastima 40 x 20 kg, čelično uže fi 8,3 mm, 6x17 SealRhol, dužina ovisno o potrebi, sigurnosna kuka sa priključcima, utezi za sekundarnu užad.

