



STOLNI UREĐAJ ZA MJERENJE TVRDOĆE THR 6102 ROCKWELL

Šifra: THR6102

THR 6102 je stolni uređaj za mjerenje tvrdoće materijala prema Rockwell metodi s digitalnim očitanjem rezultata mjerenja na velikom LCD zaslonu. Uređaj je jednostavan za korištenje, upravljanje se vrši pomoću tipkovnice ugrađene ispod LCD zaslona, ciklus ispitivanja je automatski. Uređaj ima ugrađeni pisač za ispis rezultata mjerenja. Tvrdomjer se može koristiti za ispitivanje tvrdoće na svim vrstama čelika, čeličnog lijeva, obojenih metala i legura, te različitih nemetalnih materijala. Mogućnost mjerenja je u 14 skala tvrdoće i obrada dobivenih podataka statističkim funkcijama.

Model		THR 6102
Sila pred opterećenja	N	98 tol.: ±2,0%
Ispitne sile	N	588, 980, 1471 tol.: ±1,0%
Mjerno područje - Rockwell metode		20-88 HRA, 20-100 HRB, 20-70 HRC
Vrijeme trajanja opterećenja - ispitne sile	s	2 - 60
Rezolucija		0,1 HR
Očitavanje mjerenja		LCD zaslon
Sučelje za prijenos podataka		RS232
Najveća visina uzorka za ispitivanje	mm	175
Udaljenost od središta indentora do kućišta uređaja	mm	165
Napajanje uređaja		220 V AC, 50/60 Hz
Dimenzije uređaja	mm	520 x 215 x 700
Težina uređaja	kg	78

Standardna isporuka:

Uređaj THR 6102	1 kom	Ispitna podloga (velika, srednja, "V" oblik)	3 kom
Indentor dijamantni za HRC	1 kom	Indentor s kuglicom za HRB	1 kom
Etalon - test blok HRB	1 kom	Etalon- test blok HRC	2 kom
Sustav utega A, B, C (3 kom)	1 kpl	Kabel za napajanje	1 kom
Libela za nivelaciju	1 kom	Vijci za nivelaciju	4 kom
Alat: odvijač, ključ (1+1 kom)	1 kpl	Uputa za rad i održavanje EN / HR	1 kpl