



SEPARATOR DIJELOVA PS 100

Šifra: TRUMPFPS100

Kada režete male dijelove na 2D laserskim strojevima za rezanje, oni su mikro- ili nanospojevima povezani s kosturom otpada.

Nudimo naš pneumatski odvajač dijelova kao učinkovito rješenje za naknadno jednostavno uklanjanje dijelova s lima.

U usporedbi s ručnim sortiranjem, s ovim separatorom dijelova bit ćete do 10 puta brži. Ostanite ispred konkurencije: postanite dio sljedeće generacije uklanjajući svoje vrijedne dijelove iz otpadnih kostura brzo i jednostavno strojem, dok drugi još uvijek udaraju.

Pneumatski separator dijelova odvaja nano i mikrospojeve u debljinama materijala do 12 mm, bez obzira da li se obrađuje čelik, krom čelik, aluminij ili specijalni čelik.

Primjena

S TruTool PS 100 možete odvojiti spojne dijelove na limovima debljine do 12 mm, bez obzira da li se obrađuje čelik, kromirani čelik, aluminij ili specijalni čelik.

Velika brzina rada

Odvajanje dijelova je do 10 puta brže u usporedbi s ručnim uklanjanjem. Čak i za male dijelove s udubljenjima.

Promjena radnog položaja

Različite mogućnosti držanja na glavi stroja i na ručki znače da možete mijenjati položaj stroja tijekom rada.

Primijenite pritisak precizno

Učestalost udaraca čekićem određujete pritiskom na određene točke, ovisno o debljini materijala i spojevima (nano- ili mikrospojevi).

Visoka kvaliteta

Zahvaljujući gumiranom umetku čekića, nema naginjanja ili oštećenja prilikom vađenja sitnih dijelova.

Standardno - Meko - Tvrd

Koristite različite umetke za čekić koji odgovaraju materijalu i osjetljivosti dijelova.

Tehnički podaci		
Maksimalna debljina skeleta	mm	do 12 mm
Priključni navoj	"	1/4
Potrošnja zraka kod 6 bar	m ³ /min	0,06-0,12 (60-120 l/min)
Maksimalni radni pritisak	bar	6
Broj udaraca (min.-maks.)	m/min	500-1500
Dimenzije	mm	223 x 88
Težina (bez priključne cijevi))	kg	1,3

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.