

## SET ZA PRIJEVOZ TEŠKOG TERETA STEERMAN S / SX

Šifra: CMCO YALE SX/X

Ovaj univerzalni set za pomicanje teškog tereta je napravljen za siguran i jeftin prijenos tereta do 100 tona. Individualna konfiguracija skretanja i stražnjih kolica dozvoljava i veća opterećenja. Prijenos teškog tereta se obično obavlja pomoću tri stabilne točke. Transport ekstremno teškog i glomaznog tereta bez točnog centra opterećenja se može izvesti i pomoću 4 točke. Robusna poluga za vuču je spojena na jedinstvena kolica sa okretnom nosivom površinom koja osigurava skretanje bez upotrebe prevelike sile. Svi dijelovi su otporni na koroziju te zadovoljavaju najviše sigurnosne standarde.

- Modularni dizajn osigurava jako jednostavno upravljanje i istovremeno nudi široki raspon kombinacija
- Konstrukcija je vrlo robusna i otporna na iskrivljenje
- Kolica sa dvostrukim uskim kotačima umjesto jednog širokog nude glatko kretanje i jako malo trenje kotrljanja čak i sa najvećim teretima
- Kotači su izrađeni od elastičnog polyamida koji je otporan na abraziju, zaštićeni su od pucanja i imaju veliku otpornost na kemikalije
- Izrađeni su za profesionalnu upotrebu i ne zahtijevaju skoro nikakvo održavanje

Model	Nosivost	Ukupna visina	Broj kotača	Promjer kotača	Boja kotača	Težina
	t	mm		mm		kg
<b>SX-10</b>	10	102	16	82	crna	54
<b>SX-15</b>	15	102	32	82	plava	76
<b>SX-20</b>	20	102	32	82	crna	76
<b>SX-25</b>	25	110	48	82	plava	136
<b>SX-30</b>	30	110	48	82	crna	136
<b>S-40</b>	40	170	48	115	plava	302
<b>S-60</b>	60	170	48	115	crna	302
<b>S-80</b>	80	210	48	150	plava	525
<b>S-100</b>	100	210	48	150	crna	525