

STANDARD MDS data set



SET for 4 instruments Wireless connection

STANDARDNI MDS SET ZA PRIJENOS PODATAKA

Šifra: MH29911050400

MICROTECH bežični i računalizirani instrumenti mogu prenijeti rezultate mjerenja na Windows PC. Prednost MICROTECH instrumenata je mogućnost dugog dometa prijena podataka do 50 metara. Računalizirani modeli instrumenata mogu spremiti vrijednosti u internu memoriju i zatim prenijeti sve podatke u bilo koju verziju softvera (bez gubitka podataka).

Moguće je povezati maksimalno 4 instrumenta (mjerne ure, pomičnih mjerila, mikrometara ili subitora) na Windows PC putem USB dongla u STANDARD verziji. USB dongla i MDS USB produžni kabel od 1 m su uključeni.

MDS Softver može ponovno slati podatke bilo kojem Windows softveru, provjeravati ograničenja (Go/NoGo), spremati grafove, eksportirati rezultate mjerenja u *.xls ili *.csv datoteku, spremati podatke s pomoću stopala (opcionalno) ili pomoću timera.