



TESA QUICK-CONTROL 160 C2

Šifra: SCH782851

Mjerni instrument za usporedbu unutarnjih i vanjskih dimenzija, i za dužine između utora. Vrlo je prikladan za mjerenje konusnih i cilindričnih područja, utora, (slijepih) bušotina i debljine zidova, i za otkrivanje grešaka na oblicima i pozicijama kao zaobljenosti i koncentričnosti. Veliki broj dodataka čini Quick-Control idealnim za serijsku inspekciju dijelova. Osim Quick-Controla 160 C2 dostupno je nekoliko modela iz Quick-Control serije.

Mjerni raspon s umetcima po izboru :

vanjska mjerenja : 0 - 125 mm

unutarnja mjerenja : 30 - 150 mm

Očitavanja se rade preko mjerne ure , digitalni pokazivač ili sonda (naručuje se zasebno) s \varnothing 8 mm steznom osovinom.

Mjerna ponovljivost : 2 μ m (ne uključuje mjernu uru , i pri korištenju standardnih umetaka)

Podesiva mjerna sila : 0 - 10 N

Čvrsta baza s ojačanim i podnim čeličnim potpornim stolom.

Potporni stol : \varnothing 160 mm

Veliki broj navojnih rupa M8 osigurava puno mogućnosti za montiranje

Puno umetaka i ostalog pribora je dostupno na zahtjev

Dostava u kutiji s izjavom o sukladnosti.