



## TOOL PRO WDA 40, INDUSTRIJSKI USISAVAC

Šifra: GHIBLITOOLOWDA40

Čvrst i snažan usisavač velikog kapaciteta, za suho i mokro usisavanje, odobren za prašinu H, L ili M klase. Posebno je dizajniran za rad u **okruženjima visokog rizika** koje karakterizira prisutnost plijesni, patogena i kancerogenih prahova (poput azbesta, kobalta, nikla, olova).

---

Kompaktan i upravljiv, TOOL PRO WDA 40 H AS/ L AS/ M AS idealan je za uporabu u industrijskim okruženjima, obrtnicima i na gradilištima. Inovativni NonstopVAC! sustav, zahvaljujući automatskom čišćenju glavnog filtra kroz obrnuti protok zraka, osigurava stalno usisavanje i značajno smanjuje vrijeme zastoja, omogućujući rukovatelju da **radi bez prekida**, zadržavajući visoke performanse usisavanja.

---

**Maksimalna učinkovitost** filtriranja (99,995 %) zahvaljujući HEPA ulošku, ugrađenom u stroj. Opremljen utičnicom za električni alat (maksimalne snaga 2400 W) i COMBI kompletom za povezivanje pneumatskog pribora (opcija) koji osigurava radni tlak do 10 bara. Stroj se može uključiti ručno ili automatski (kontrolirano spojenim alatom), a moguće je i pokretanje usisavača izravno s fleksibilnog crijeva zahvaljujući kompletu za daljinsko upravljanje (opcija).

---

TOOL PRO WDA 40 H AS dostupan je s isporučenim **antistatičkim** priborom za zaštitu od elektrostatičkog naboja koji se može pojaviti tijekom rada.

---

[Video](#)

<b>Napon / frekvencija</b>	220-240 V~ 50/60 Hz
Maksimalna snagaW	1350
Nazivna snagaW	1100
Maks. snaga električnog priključka za alateW	2400
Glavni filter	PTFE flat filter (M filtration class)
Površina filtera (flat filter)m <sup>2</sup>	0,5
Sistem čišćenja filtera	NonstopVAC!
Protok zraka/s	76
Podtlakmbar	250
Kapacitet posudel	41
Upotrebljivi kapacitetl	26
Upotrebljivi kapacitet vrećicel	20
IP code	IPX4
Klasa filtriranja	L
Promjer priključakamm	33
Dužina kabela napajanja	7
Težina (bez opreme)	Kg21
Dimenzijemm	625x385x545

Mediatehna d.o.o.  
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR  
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726  
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30